

# GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

## LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS

Esta guía puede servir para los **Lectores de códigos de barras** modelos:  
**EC-CD-8100 / EC-CD-8300 / EC-CD-8500 / EC-2D-8300 / EC-LS-9620 / EC-BT8300 / EC-OS-5900 / EC-OS-7200D-U**

Las imágenes que se utilizan en esta guía de instalación son ilustrativas y pueden variar sin previo aviso.  
 La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte del fabricante.

### PRECAUCIÓN:

Preste la atención correspondiente a los siguientes símbolos, que le ayudarán a utilizar el producto de forma segura y correcta, y a evitar lesiones personales o daños al producto.



**PELIGRO  
ADVERTENCIA  
PRECAUCIÓN**



Este símbolo indica acciones que no deben realizarse, es decir, hace referencia a acciones prohibidas.

### PRECAUCIONES A CONSIDERAR:



- El **Lector de Códigos de Barras** está construido en su mayoría en plástico y puede ser un equipo frágil al momento de manipular.
- Utilice un paño suave para limpiar periódicamente el polvo acumulado en la cubierta y en las clavijas del enchufe.
- La humedad puede causar un aislamiento deficiente y crear el peligro de descargas eléctricas e incendios si se acumula polvo en las clavijas.



- NO permitir que no sea manipulado por niños.
- NO intente desmontar el **Lector de Códigos de Barras**.
- NO ponga recipientes con líquido cerca del **Lector de Códigos de Barras**.
- NO permita que el cable de interfaz y corriente se dañe o esté doblado.
- NO coloque **Lector de Códigos de Barras** en áreas con gran cantidad de humedad, polvo o directamente expuesta al calor o al aire frío.
- NO coloque **Lector de Códigos de Barras** sobre una superficie inestable o irregular.

### ATENCIÓN:

Lea esta guía rápida antes de proceder a la instalación y si el producto requiere descargar drivers adicionales o consultar el manual de operación lo podrá hacer directamente en la página web [www.eclinepos.com](http://www.eclinepos.com) o puede contactar al área de soporte técnico EC Line.

### PROCEDIMIENTO

1. Remueva el **Lector de Códigos de Barras** de su empaque.
2. Conecte o enlace el **Lector de Códigos de Barras** al puerto **USB** de su equipo.  
 - Si tiene un Punto de Venta AIO EC Line conecte en la parte trasera.
3. El **Lector de Códigos de Barras** emitirá una alerta y podrá empezar a utilizarlo.

### Número de artículo

EC-BT-8300  
 EC-CD-8100  
 EC-CD-8300  
 EC-OS-7200D-U  
 EC-LS-9620  
 EC-OS-5900  
 EC-CD-8500

### Especificaciones eléctricas

5 Vcc 160 mA  
 5 Vcc 0,1 A  
 5 Vcc 160 mA  
 12 Vcc 1,5 A (CON ADAPTADOR)  
 5 Vcc 0,091 A  
 5 Vcc 500 mA  
 5 Vcc CON PUERTO USB

### Conexión con Punto de Venta AIO Touch Screen



### Conexión con CPU externo



[www.eclinepos.com](http://www.eclinepos.com)



**SOPORTE TÉCNICO**  
 800 004 6200  
[soporte@eclinepos.com](mailto:soporte@eclinepos.com)  
[soporte1@eclinepos.com](mailto:soporte1@eclinepos.com)

