



GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

IMPRESORAS

Esta guía puede servir para las Impresoras modelos:

EC-MP-2 / EC-PM-530-USB / EC-PM-80250 / EC-PM-80320-ETH / EC-PM-80320-USB / EC-PM-80330 / EC-PM-80340 / EC-PM-80340-BT / EC-PM-80350 / EC-PM-80360 / EC-3150D-USB / EC-Q8PLUS / EC-PM-530-USB / EC-PM-5890X-USB / EC-PM-5890X-ETH / EC-PM-58110 / EC-PM-5895X-USB / EC-PM-80340-WI

Las imágenes que se utilizan en esta guía de instalación son ilustrativas y pueden variar sin previo aviso.

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte del fabricante.

PRECAUCIÓN:

Preste la atención correspondiente a los siguientes símbolos, que le ayudarán a utilizar el producto de forma segura y correcta, y a evitar lesiones personales o daños al producto.



Este símbolo indica acciones que no deben realizarse, es decir, hace referencia a acciones prohibidas.

PRECAUCIONES A CONSIDERAR:



- La **Impresora** está construida en plástico y metal, por lo que puede ser un equipo pesado y frágil de manipular.
- Utilice un paño suave para limpiar periódicamente el polvo acumulado en la cubierta y en las clavijas del enchufe.
- La humedad puede causar un aislamiento deficiente y crear el peligro de descargas eléctricas e incendios si se acumula polvo en las clavijas.



- NO permitir que sea manipulado por niños.
- NO intente desmontar la **Impresora**.
- NO ponga recipientes con líquido cerca de la **Impresora**.
- NO permita que el cable de interfaz y corriente se dañe o esté doblado.
- NO coloque la **Impresora** en áreas con gran cantidad de humedad, polvo o directamente expuesta al calor o al aire frío.
- NO coloque la **Impresora** sobre una superficie inestable o irregular.

ATENCIÓN:

Lea el manual de usuario que se encuentra dentro de la caja del producto antes de proceder a la instalación, y si el producto requiere descargar drivers adicionales lo podrá hacer directamente en la página web www.eclinepos.com o puede contactar al área de soporte técnico EC Line.

PROCEDIMIENTO

1. Remueva la **Impresora** de su empaque.
2. Conecte o enlace la **Impresora** (dependiendo el tipo de interfaz que adquirió) al CPU, laptop o tableta.
-Si tiene un Punto de Venta AIO EC Line conecte en la parte trasera.
3. Instale los (**Controladores incluidos**) de la **impresora**.



Número de artículo

Especificaciones eléctricas

EC-MP-2	1	2 Vcc 0,5 A , 7,4 Vcc	CON BATERIA RECARGABLE
EC-PM-530-USB		24 Vcc	2,5 A
EC-PM-80250		100-240 Vca	2 A 50/60 Hz
EC-PM-80320-ETH		24 Vcc	2,5 A
EC-PM-80320-USB		24 Vcc	2,5 A
EC-PM-80330		24 Vcc	2,5 A
EC-PM-80340		100-240 Vca	1 A 60/50 Hz
EC-PM-80340-BT		100-240 Vca	1 A 60/50 Hz
EC-PM-80350		24 Vcc	2,5 A
EC-PM-80360		24 Vcc	2,5 A
EC-Q8PLUS		24 Vcc	2,5 A
EC-PM-530-USB		24 Vcc	2,5 A
EC-PM-5890X-USB		12 Vcc	3,0 A
EC-PM-5890X-ETH		12 Vcc	2,0 A
EC-PM-58110		12 Vcc	3,0 A
EC-PM-5895X-USB		12 Vcc	3,0 A
EC-PM-80340-WI		100-240 Vca	1 A 60/50 Hz
EC-3150D-USB		24 Vcc	2,5 A

www.eclinepos.com



SOPORTE TÉCNICO

(55) 5078-1886 Ext. 8111 / 8122

soporte@eclinepos.com

soporte1@eclinepos.com

