



GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN PUNTO DE VENTA MÓVIL EC-i6200S

Esta guía puede servir para El Punto de Venta Móvil modelos:
EC-i6200S

Las imágenes que se utilizan en esta guía de instalación son ilustrativas y pueden variar sin previo aviso.
La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte del fabricante.

PRECAUCIÓN:

Preste la atención correspondiente a los siguientes símbolos, que le ayudarán a utilizar el producto de forma segura y correcta, y a evitar lesiones personales o daños al producto.



**PELIGRO
ADVERTENCIA
PRECAUCIÓN**



Este símbolo indica acciones que no deben realizarse, es decir, hace referencia a acciones prohibidas.

PRECAUCIONES A CONSIDERAR:



- El **Punto de Venta Móvil** está construida en plástico y puede ser un equipo frágil de manipular.
- Utilice un paño suave para limpiar periódicamente el polvo acumulado en la cubierta y en los conectores donde hace contacto terminal Hand Held.
- La humedad puede causar un aislamiento deficiente y crear el peligro de descargas eléctricas e incendios si se acumula polvo en las clavijas.



- NO permitir que sea manipulado por niños.
- NO intente desmontar la el **Punto de Venta Móvil**.
- NO ponga recipientes con líquido cerca de la **Punto de Venta Móvil**.
- NO permita que el cable de interfaz y corriente se dañe o esté doblado.
- NO coloque la **Punto de Venta Móvil** en áreas con gran cantidad de humedad, polvo o directamente expuesta al calor o al aire frío.
- NO coloque la **Punto de Venta Móvil** sobre una superficie inestable o irregular.

ATENCIÓN:

Lea el manual de usuario que se encuentra dentro de la caja del producto antes de proceder a la instalación, y si el producto requiere descargar drivers adicionales lo podrá hacer directamente en la página web www.eclinepos.com o puede contactar al área de soporte técnico EC Line.

PROCEDIMIENTO

1. Remueva La **Punto de Venta Móvil** de su empaque.
2. Conecte La **Base (NO INCLUIDA)** a la corriente eléctrica.
3. Coloque la Terminal Handheld EC-i6200S en la base **EC-i6200S-CRADLE. (NO INCLUIDA)**

Número de artículo

EC-i6200S

Especificaciones eléctricas

5,5 Vcc 2,6 A , 3,8 Vcc
CON BATERÍA RECARGABLE



-La Base EC-i6200S-CRADLE esta diseñada solo para la Terminal Hand Held EC-i6200S
-La Bse de la Terminal Handheld EC-i6200S-CRADLE se vende por separado

www.eclinepos.com



SOPORTE TÉCNICO

(55) 5078-1886 Ext. 8111 / 8122

soporte@eclinepos.com

soporte1@eclinepos.com

