



GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN LECTOR DE BANDA MAGNÉTICA

Esta guía puede servir para los **Lectores de Banda Magnética** modelos:
EC-C202D-USB

Las imágenes que se utilizan en esta guía de instalación son ilustrativas y pueden variar sin previo aviso.
La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte del fabricante.

PRECAUCIÓN:

Preste la atención correspondiente a los siguientes símbolos, que le ayudarán a utilizar el producto de forma segura y correcta, y a evitar lesiones personales o daños al producto.



**PELIGRO
ADVERTENCIA
PRECAUCIÓN**



Este símbolo indica acciones que no deben realizarse, es decir, hace referencia a acciones prohibidas.

PRECAUCIONES A CONSIDERAR:



- El **Lector de banda magnética** está construido en plástico y puede ser un equipo frágil al momento de manipular.
- Utilice un paño suave para limpiar periódicamente el polvo acumulado en la cubierta y en las clavijas del enchufe.
- La humedad puede causar un aislamiento deficiente y crear el peligro de descargas eléctricas e incendios si se acumula polvo en las clavijas.



- NO permitir que sea manipulado por niños.
- NO intente desmontar el **Lector de banda magnética**.
- NO ponga recipientes con líquido cerca del **Lector de banda magnética**.
- NO permita que el cable de interfaz y corriente se dañe o esté doblado.
- NO coloque el **Lector de banda magnética** en áreas con gran cantidad de humedad, polvo o directamente expuesta al calor o al aire frío.
- NO coloque el **Lector de banda magnética** sobre una superficie inestable o irregular.

ATENCIÓN:

Lea el manual de usuario que se encuentra dentro de la caja del producto antes de proceder a la instalación, y si el producto requiere descargar drivers adicionales lo podrá hacer directamente en la página web www.eclinepos.com o puede contactar al área de soporte técnico EC Line.

Número de artículo



EC-C202D-USB

Especificaciones eléctricas

5 Vcc CON PUERTO USB

PROCEDIMIENTO

1. Remueva el **Lector de Banda Magnética** de su empaque.
2. Conecte el **Lector de Banda Magnética USB** al CPU, laptop o tableta.
-Si tiene un Punto de Venta AIO EC Line, conecte en la parte trasera.
3. Instale los (**Controladores incluidos**) del **Lector de Banda Magnética**.



www.eclinepos.com



SOPORTE TÉCNICO
(55) 5078-1886 Ext. 8111 / 8122
soporte@eclinepos.com
soporte1@eclinepos.com

