

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

PUNTO DE VENTA AIO TOUCH SCREEN ANDROID®

Esta guía puede servir para el **Punto de Venta AIO Touch Screen Android®** modelos: **EC-AM-102-58 / EC-AM-102-80**

Las imágenes que se utilizan en esta guía de instalación son ilustrativas y pueden variar sin previo aviso. La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte del fabricante.

PRECAUCIÓN:

Preste la atención correspondiente a los siguientes símbolos, que le ayudarán a utilizar el producto de forma segura y correcta, y a evitar lesiones personales o daños al producto.



**PELIGRO
ADVERTENCIA
PRECAUCIÓN**



Este símbolo indica acciones que no deben realizarse, es decir, hace referencia a acciones prohibidas.

PRECAUCIONES A CONSIDERAR:



- El **Punto de Venta AIO Touch Screen Android®** está construido en plástico y metal, puede ser un equipo frágil de manipular.
- Utilice un paño suave para limpiar periódicamente el polvo acumulado en la pantalla touch screen y en los conectores.
- La humedad puede causar un aislamiento deficiente y crear el peligro de descargas eléctricas e incendios si se acumula polvo en los conectores.



- NO permitir que sea manipulado por niños.
- NO intente desmontar el **Punto de Venta AIO Touch Screen Android®**
- NO ponga recipientes con líquido cerca del **Punto de Venta AIO Touch Screen Android®**.
- NO permita que los conectores se dañen.
- NO dañar la pantalla touch screen.
- NO coloque el **Punto de Venta AIO Touch Screen Android®** en áreas con gran cantidad de humedad, polvo o directamente expuesta al calor o al aire frío.
- NO coloque el **Punto de Venta AIO Touch Screen Android®** sobre una superficie inestable o irregular.

ATENCIÓN:

Lea esta guía rápida antes de proceder a la instalación y si el producto requiere descargar drivers adicionales o consultar el manual de operación lo podrá hacer directamente en la página web www.eclinepos.com o puede contactar al área de soporte técnico EC Line."

PROCEDIMIENTO

1. Remueva el **Punto de Venta AIO Touch Screen Android®** de su empaque.
2. Quitar la tapa trasera de la base.
3. Conecte el adaptador de corriente al cable de alimentación.
4. Conecte el adaptador de corriente al **Punto de Venta AIO Touch Screen Android®**
5. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente alterna.

NOTA: El adaptador de corriente que utilice debe de cumplir con las características mencionadas en la tabla de tensión de alimentación del **Punto de Venta AIO Touch Screen Android®**

6. Coloque la tapa nuevamente.
7. Encienda el **Punto de Venta AIO Touch Screen Android®**
8. Encienda la impresora incluida.



Número de artículo

EC-AM-102-58
EC-AM-102-80

Especificaciones eléctricas

12 Vcc 5 A
24 Vcc 2,5 A

www.eclinepos.com



SOPORTE TÉCNICO
800 004 6200
soporte@eclinepos.com
soporte1@eclinepos.com

