

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN PUNTO DE VENTA AIO TOUCH SCREEN

Esta guía puede servir para los Punto de Venta AIO Touch Screen modelos:

EC-1219 / EC-1219-64 / EC-1219-64-US / EC-1519-500-US / EC-1519 / EC-1519-60-US / EC-1519-i3-500-US / EC-1519-i3-60-US / EC-1519i3-64 / EC-1519i3-64-US / EC-VP1100-128-US / EC-VP-1100 / EC-VP1100-500-US / EC-VP1100-500 / EC-VP1100i3-128-US / EC-VP-1100i3-500-US / EC-1519-64 / EC-15i5-500 / EC-15i5-128 / EC-1559-128

Las imágenes que se utilizan en esta guía de instalación son ilustrativas y pueden variar sin previo aviso.

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte del fabricante.

PRECAUCIÓN:


Preste la atención correspondiente a los siguientes símbolos, que le ayudarán a utilizar el producto de forma segura y correcta, y a evitar lesiones personales o daños al producto.





Este símbolo indica acciones que no deben realizarse, es decir, hace referencia a acciones prohibidas.

PRECAUCIONES A CONSIDERAR:





- -La humedad puede causar un aislamiento deficiente y crear el peligro de descargas eléctricas e incendios si se acumula polvo en las clavijas.
- -NO permitir que sea manipulado por niños.
- -NO intente desmontar el Punto de Venta AlO Touch Screen
- -NO ponga recipientes con líquido cerca del Punto de Venta AIO Touch Screen.
- -NO permita que el cable de interfaz se dañe o esté doblado
- -NO coloque Punto de Venta AIO Touch Screen en áreas con gran cantidad de humedad, polvo o directamente expuesta al calor o al aire frío.
- -NO coloque Punto de Venta AIO Touch Screen sobre una superficie inestable o irregular.

ATENCIÓN:

Lea esta guía rápida antes de proceder a la instalación y si el producto requiere descargar drivers adicionales o consultar el manual de operación lo podrá hacer directamente en la página web www.eclinepos.com o puede contactar al área de soporte técnico EC Line."

PROCEDIMIENTO

- 1. Remueva el **Punto de Venta AIO Touch Screen** de su empague.
- 2. Conecte el adaptador de corriente al cable de alimentación.
- 3. conecte el adaptador de corriente al Punto de Venta AIO Touch Screen.
- 4. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente alterna.
- 5. Encienda el **Punto de Venta AIO Touch Screen** para ingresar al BIOS.

NOTA: El adaptador de corriente que utilice debe de cumplir con las características mencionadas en la tabla de tensión de alimentación del **Punto de Venta AIO Touch Screen.**

- 6. Instale mediante un disco duro externo, Unidad USB, o lector de DVD externo el Sistema Operativo de su preferencia (Recuerda que el Punto de Venta NO viene con Sistema Operativo incluido).
- 7. Instale los (**Controladores incluidos**) para el Punto de Venta.
- 8. Una vez instalado el Sistema Operativo, instale el software Punto de Venta para gestionar su negocio

(El software punto de venta NO viene incluido).





Tensión de alimentación del Punto de Venta AIO Touch Screen

n de alimentación del Punto de Venta AlO

Modelo

EC-121/9

EC-12

www.eclinepos.com

f ♥ IIII IIII

SOPORTE TÉCNICO 800 004 6200 soporte@eclinepos.com soporte1@eclinepos.com

